

※iPhoneの例で説明をしますが、iPad、iPod touchも同じ手順です。

STEP1

App StoreからSmart Karaokeのアプリを無料ダウンロードします。

Wi-Fiをご使用の方

1

App StoreからSmart Karaoke (以下 スマカラ)のアプリを無料ダウンロードします。

Point

3G回線では、スマカラのアプリをダウンロードできないため、Wi-Fiネットワークに接続してアプリをダウンロードしてください。

Smart Karaoke



3G(携帯回線)をご使用の方

1

iPhoneを普段お使いのPCと接続しiTunesを起動します。

2

iTunes上のiTunes Store内App Store画面でスマカラアプリを無料ダウンロードします。

3

iTunes上のiPhone内App Store画面でアプリをiPhoneと同期し、iPhoneにアプリが表示されれば完了です。



USBポート

PC

USBケーブル

↓ この後の手順は、Wi-Fiをご使用の方/3Gをご使用の方ともに同様です。 ↓

STEP2

スマカラ アクセサリーを、TVとiPhoneに接続します。※必ず番号順に接続してください。

必要なモノ

Smart Karaoke アクセサリー



スマカラ本体



マイク 1本



AVケーブル(白)



オーディオケーブル(黒)



iPhone (iPad, iPod touch)



TV

1

スマカラ本体上の③「MIC1」にマイクを接続し、④「Device」にオーディオケーブルを接続します。



③「MIC1」にマイクを接続  
④「Device」にオーディオケーブルを接続

2

スマカラ本体に接続したオーディオケーブルの反対側をiPhoneのヘッドホンの差し込み口⑤に接続します。



⑤

3

iPhoneのDockコネクタにAVケーブル④を接続し、反対側のピンプラグ(赤白黄端子)⑤をTVに接続すれば準備完了です。



④  
⑤

AVケーブルのピンプラグ(赤白黄端子)⑤をお使いのテレビに接続してください。

完成図



マイク

スマカラ本体

オーディオケーブル

AVケーブル

注意!

必ず **1 2 3** の順番でiPhoneにオーディオケーブルとAVケーブルを接続してください。  
(音が出なかったらもう一度順番通りにやり直してください)  
※iPhoneは、Dockコネクタとヘッドホンの差し込み口に両方接続した場合、後に接続した方から音がでます。

STEP3

アプリ内でカラオケ利用券購入

月額歌い放題  
or  
20曲チケット





購入 ▶

あとは歌うだけ！